

CÁMARAS DIGITALES

▶ [VER TUTORIAL 8:06](#)

▶ [VER TEASER 0:40](#)

ARRI ALEXA EV 16:9

Incluye:

- (1) Alexa EV
- (3) Tarjeta SXS 64GB
- (1) Lector SXS
- (1) SD Card
- (1) Viewfinder EVF-1
- (2) Cable BNC corto
- (2) Cable 12VDC accesorio
- (2) Cable Viewfinder ALEXA
- (1) Center Handle
- (1) Handle Extension Block
- (1) Brazo articulado
- (1) Shoulder Pad SP-4
- (1) Cable 24VDC
- (1) Caja pelican 1620
- (1) Dust cover

NOTA: Este equipo **NO** se alquila para uso en DRONES

SONY F-5

Incluye:

- (1) Sony F5
- (3) Tarjeta SXS 64GB
- (1) Lector SXS
- (1) Viewfinder SONY
- (2) Cable BNC corto
- (2) Cable 12VDC accesorio
- (1) Soporte rod 15mm
- (1) Brazo articulado
- (1) Dust cover

NOTA: Este equipo **NO** se alquila para uso en DRONES