

CÁMARAS DIGITALES



NOTA: Este equipo NO se alquila para uso en DRONES

ARRI ALEXA PLUS 4:3

Incluye:

- (1) Alexa Plus 4:3
- (3) Tarjeta SXS 64GB
- (1) Lector SXS
- (1) SD Card
- (1) Viewfinder EVF-1
- (2) Cable BNC corto
- (2) Cable 12VDC accesorio
- (2) Cable Viewfinder ALEXA
- (1) Brazo articulado
- (1) Center Handle
- (1) Handle Extension Block
- (1) Shoulder Pad SP-4
- (1) Cable 24VDC
- (1) Caja pelican 1620
- (1) Dust cover

NOTA: Este equipo NO se alquila para uso en DRONES

ARRI ALEXA PLUS 16:9

Incluye:

- (1) Alexa Plus
- (1) Tarjeta SXS 64GB
- Lector SXS
- SD Card
- Viewfinder EVF-1
- Cable BNC corto
- Cable 12VDC accesorio
- Cable Viewfinder
- Center Handle
- Handle Extension Block
- Brazo articulado
- Shoulder Pad SP-4
- Cable 24VDC
- Caja pelican 1620
- Dust cover